

UPUTSTVO ZA UPOTREBU - SEF OPEN TOP

VAŽNE UPUTE

Prilikom isporuke sef dolazi sa otvorenom bravom bez montiranih baterija, za postavljanje šifre vidi promjena korisničke šifre

Držite šifre na sigurnom mjestu. Ne koristite osobne podatke kao datum rođendana, tel. Brojeve i slično.

Korisničke šifre mogu biti korištene kao šifre-gosta u hotelu.



OTVARANJE SEFA KORISNIČKOM SLIKOM

Unesite korisničku šifru i pritisnite #. Vrata će se automatski otvoriti (na displayu će pisati OPENED).

ZAKLJUČAVANJE SEFA

Zatvorite vrata i pridržavajte ih. Unesite korisničku šifru i pritisnite #. Vrata će se automatski zatvoriti (na displayu će pisati CLOSED).

Razlog: Ako su vrata blokirana, na displayu će biti "E-bAr" i zabrava će se automatski otvoriti. Otklonite barijeru i pokušajte ponovno.

PROMJENA KORISNIČKE ŠIFRE

Da bi promijenili korisničku šifru, brava mora biti otvorena. Unesite novu korisničku šifru (bilo koju kombinaciju od 3-6 brojeva) i pritisnite tipku # . Nakon unosa brava će se automatski zatvoriti.

Napomena: U slučaju da se šifra unese krivo tri puta za redom brava će se blokirati. Nakon 5 minuta ponovo možete unijeti ispravnu šifru. U slučaju da unesete krivi broj prije potvrđivanja možete ga pobrisati tako da pritisnete "*" .

IZMJENA BATERIJE

Pritiskom na # sef pokazuje stanje baterija.

- HI – BAT – baterije dobre
- LO – BAT – baterije slabe potrebno promijeniti

Obavezno koristiti AA alkalne baterije.

KORIŠTENJE MASTER KLJUČA

U slučaju da se vrata zablokiraju upotrijebite master ključ kako biste riješili taj problem.